

# 3M スコッチ・ブライト™ ウォールクリーニングシステム

## 今までのつらい手作業の 壁面クリーニングが変わります！

3M アングルポリリッシャは手作業の 2.5 倍の作業効率！



汚れの落ちにくいタイルのアゴ部分やエフロ、頑固な汚れを落とします！

エフロや頑固な汚れは環境対応型の洗剤で洗淨して下さい。  
バイオ洗淨剤クリンストシ「シトラスクリン」は中和処理等の排水処理が不要です。



スコッチブライト外壁洗淨ディスク

片面ファスニング材で脱着が楽しく！



3M アングルポリリッシャ

エアークンプレッサーを使用



まずは  
お問い合わせ下さい！

野口興産株式会社

<http://www.noguchi-kousan.co.jp>

本社 〒176-8522 東京都練馬区豊玉北2-16-14 TEL03-3994-5601  
 南関東支店 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町410 TEL045-475-1717  
 東関東支店 〒262-0013 千葉県千葉市花見川区積橋町185-3 TEL043-286-1101  
 北関東営業所 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町12-14 TEL048-449-8822  
 西関東営業所 〒186-0003 東京都国立市富士見台1-22-9 TEL042-580-1144  
 静岡営業所 〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野1-19-21 TEL054-268-5100

## ウォールクリーニングシステム（外壁清掃）（3M アングルポリリッシャ 1001）作業手順

- ①エアークンプレッサー（40 気圧以上）とエア補助タンクを耐圧ホース（5m）で接続します。
  - ②エアークンプレッサーの調圧器を調整して、補助タンクの圧力メーターを 0.8Mpas に調整します。
  - ③コンプレッサーが止まってから、耐圧ホース（30m）で補助タンクからアングルポリリッシャに接続します。  
※コンプレッサーの空気圧が満杯になり作動が止まるまで、アングルポリリッシャ本体は接続しないで下さい。
  - ④ひどい汚れや苔がこびり付いている場合は、事前に高圧洗浄等で除去してください。  
泥などでタイルにキズが付く場合があります。また作業が行いやすくなります。
  - ⑤タイル状況に合わせてディスクを選定して下さい。  
黄ディスク：不織のみ（研磨砥粒は含まれておりません：例えばラスタータイル用）。  
緑ディスク：不織布に研磨砥粒配合（標準タイプ。黒より研磨力が落ちます）。  
黒ディスク：不織布に研磨砥粒配合（がんこな汚れ取り）。
- ※水を使用してテストを行って下さい。
- タイルによっては傷が入る場合もありますので、柔らかい黄ディスクから順次確認します。  
アングルポリリッシャにディスクを取付け、目立たない隅で回転させ、傷の有無を確認してください。
- ⑥作業する個所に水をかけ、アングルポリリッシャを回転させディスクを壁面に接触させます。  
※ディスクを強く壁面に押しつける必要はありません。  
作業中に壁面が乾燥しないように、適度に水をかけてください。  
ディスクエッジが丸くなってきたら新しいディスクに交換して下さい。
  - ⑦作業終了後は、使用済みディスクを水で洗い乾燥させてから保管してください。
  - ⑧アングルポリリッシャは耐圧ホース（30m）から外し、ホース接続口からスピンドル油を少量（5～10 滴）入れます。  
再度耐圧ホース（30m）に取り付け、空気排出部にウエスを巻きつけてアングルポリリッシャを数秒間回転させて下さい。  
本体内部に油を循環させ、汚れた油を排出します。  
※本体内部の錆び止めの為、お客様のメンテナンス作業として必須になります。

